

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, damit Sie lange Freude an Ihrem Kauf haben und Probleme vermeiden.

Achtung!

Die Eigenschaften einer maschinell gestopften Zigarette unterscheiden sich von denen einer herkömmlichen Zigarette. Durch die besondere Stopfwirkung der Maschine ist die Asche feiner und fällt leichter ab. Weder der Hersteller noch seine Händler haften für Unfälle, die sich daraus ergeben.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit Tabak, der als "Zigarettentabak" gekennzeichnet ist.

1. Technische Daten:

Die Maschine wird mit 220 V Wechselstrom betrieben.

2. Bedienung:

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Drücken Sie die Taste "tube" auf der Oberseite, um den schwarzen Hebel abzusenken.
- Halten Sie die Taste gedrückt und stecken Sie die Zigarettenhülse auf das silberne Metallrohr. Lassen Sie die Taste los, sobald die Hülse sitzt.
- Stellen Sie mit dem nummerierten seitlichen Regler die gewünschte Dichte ein (Position 3 liefert die besten Ergebnisse).
- Geben Sie losen Tabak in den Behälter. Nicht überfüllen, da sich die Hülsen sonst nur schwer richtig stopfen lassen. Gut gelockerter Tabak liefert bessere Ergebnisse.
- Drücken Sie die Taste "Start", bis die Zigarettenhülse vollständig gefüllt ist.

Halten Sie die Hülse nicht fest! Sie wird vom Tabak von der Maschine weggedrückt; das ist normal. Beim Festhalten staut sich Tabak und beschädigt die Spirale. Die Spirale kann nur durch Fehlbedienung beschädigt werden und ist daher nicht von der Garantie abgedeckt.

Achtung! Wenn die Schnecke blockiert, sofort anhalten (siehe Fehlerbehebung, Punkt 1).

- Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker.

Praktische Tipps:

- 1- Bewegt sich der Tabak nicht, lassen Sie die Taste los, um die Drehung zu stoppen. Entfernen Sie etwas Tabak und starten Sie mit kurzen Tastendrücken erneut. Berühren Sie niemals die Spirale.
- 2- Die erste Zigarette dauert immer etwas länger, da der Metallhülshalter noch nicht gefüllt ist.
- 3- Halten Sie vor dem Aufbewahren und nach Gebrauch die Taste gedrückt, bis kein Tabak mehr im Rohr ist. Sonst trocknet er aus und die nächste Zigarette wird von geringerer Qualität.
- 4- Entfernen Sie nach dem Stopfen den Tabakrest am Ende des Metallrohrs von Hand. So lässt sich die nächste Hülse leichter aufstecken.
- 5- Verwenden Sie für gute Ergebnisse stets frischen Tabak. Bewahren Sie ihn am besten in einem geeigneten Behälter mit Befeuchter auf.

Warnhinweise

1. Die Maschine darf nur von Personen über 18 Jahren verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
2. Prüfen Sie, ob die Gerätespannung mit Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
3. Tauchen Sie die Maschine niemals in Wasser und halten Sie sie nicht unter fließendes Wasser.
4. Ziehen Sie nach jeder Benutzung sowie vor Handhabung, Reinigung oder Wartung den Netzstecker.
5. Drücken Sie den Tabak niemals mit den Fingern oder einem Gegenstand in den Behälter.
6. Führen Sie keine Fremdkörper in die Maschine ein.
7. Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel heraus.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
9. Nicht mitgeliefertes Zubehör kann Schäden oder Verletzungen verursachen.
10. Prüfen Sie ein Verlängerungskabel vor Gebrauch auf einwandfreien Zustand.
11. Verwenden Sie nur losen Tabak. Entfernen Sie Stängel und andere Fremdteile. Andernfalls kann die Maschine irreparabel beschädigt werden und die Garantie erlischt.
12. Halten Sie den Auslass des Metallhülshalters und den Raum unter der Feder frei. Ein lautes Federgeräusch wird wahrscheinlich durch Schmutz in der Stange verursacht.
13. Versuchen Sie während des Betriebs nicht, die Hülse mit der Hand oder einem Gegenstand anzuhalten.

Dies kann gefährlich sein und die Feder dauerhaft beschädigen.

14. Bei intensiver Nutzung wird der Hülshalter nach etwa 20 Zigaretten sehr heiß. Lassen Sie ihn abkühlen. Das verbessert die Qualität der Zigaretten und verlängert die Lebensdauer der Maschine.

15. Verwenden Sie nur Standardhülsen (8 mm).

16. Berühren Sie den Metallhülshalter während des Betriebs nicht; er kann sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen.

17. Die Garantie gilt nur, wenn das Motorfach staubfrei gehalten wird.

Feuchter Tabak kann die Feder schwarz verfärben.

Reinigen Sie die Maschine regelmäßig. Ziehen Sie den Netzstecker, entfernen Sie Metallrohr und Feder und reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch. Setzen Sie anschließend alle Teile wieder ein.

Fehlerbehebung

1) Die Feder ist blockiert.

Sofort anhalten. Lösen Sie die vier Schrauben neben dem Metallhülshalter. Entfernen Sie den Halter; die Feder kann eingesetzt bleiben. Entfernen Sie den Schmutz im Metallrohr und setzen Sie es wieder ein. Der längste Teil der abgeschrägten Stange muss nach unten zeigen, sonst funktioniert die Einstellung nicht richtig.

2) Die Maschine funktioniert nicht mehr.

Tabak kann in das Motorfach gelangt sein und den Schalter blockieren.

Abhilfe:

- a- Netzstecker ziehen.
- b- Die vier Schrauben an der Unterseite lösen.
- c- Abdeckung entfernen.
- d- Tabakreste mit einem Staubsauger entfernen.
- e- Abdeckung wieder anbringen.
- f- Die vier Schrauben festziehen.

3) Der Metallhülshalter wird sehr heiß.

Das ist besonders bei der höchsten Dichte normal. Lassen Sie die Maschine nach 20 Zigaretten abkühlen.

4) Der Tabak ist zu locker oder zu dicht.

Jeder bevorzugt eine andere Tabakdichte. Position 3 wird am häufigsten verwendet.

In Position 5 ist die Dichte am höchsten, in Position 1 am niedrigsten. Probieren Sie die verschiedenen Positionen aus und wählen Sie die passende.

5) Garantie und Kundendienst.

Art et Volutes garantiert die Qualität dieser Maschine. Tritt bei normalem Gebrauch innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf ein Mangel auf, wird Art et Volutes die Maschine reparieren oder ersetzen. Bringen Sie das defekte Gerät in der Originalverpackung zusammen mit dem Kaufbeleg zu dem Geschäft zurück, in dem Sie es gekauft haben.

Die Garantie gilt nicht für eine durch Fehlbedienung beschädigte Feder. Eine Ersatzfeder ist im Lieferumfang enthalten. Nach wiederholter Fehlbedienung können weitere Federn erworben werden.

Wie raucht man eine maschinell gestopfte Zigarette?

Wie jede handgedrehte Zigarette. Verdichten Sie die Zigarette durch leichtes Klopfen auf eine harte Oberfläche. Entfernen Sie überschüssige Asche durch Drehen statt durch Klopfen. So bleibt die Zigarette besser an.