

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea atentamente las siguientes instrucciones para disfrutar de su compra y evitar problemas.

¡Atención!

Las propiedades de un cigarrillo relleno de máquina son distintas de las de un cigarrillo tradicional. Debido a la acción específica de la máquina, la ceniza es más fina y se desprende con mayor facilidad. Ni el fabricante ni sus distribuidores se responsabilizan de los accidentes derivados de estas características. Obtendrá mejores resultados con tabaco marcado como "tabaco para cigarrillos".

1. Especificaciones técnicas:

La máquina funciona con corriente alterna de 220 V.

2. Modo de empleo:

- Introduzca el enchufe en la toma.
- Pulse el botón "tube" situado en la parte superior para bajar la palanca negra.
- Manteniendo pulsado el botón, coloque el tubo de cigarrillo en la boquilla metálica plateada. Suelte el botón cuando esté colocado.
- Ajuste el mando graduado lateral para obtener la densidad deseada (la posición 3 ofrece los mejores resultados).
- Añada tabaco suelto al depósito. No lo llene en exceso, pues dificultaría el llenado correcto. El tabaco bien aireado ofrece mejores resultados.
- Pulse el botón "Start" hasta que el tubo esté completamente lleno.

¡No sujete el tubo! El tabaco lo separa de la máquina; es totalmente normal. Si lo sujeta, el tabaco se acumulará y dañará la espiral. La espiral solo puede dañarse por un uso incorrecto y no está cubierta por la garantía.

¡Atención! Si el tornillo se bloquea, deténgase de inmediato (consulte Solución de problemas, punto 1).

- Desenchufe la máquina después de usarla.

Consejos útiles:

- 1- Si el tabaco no se mueve, suelte el botón para detener el giro. Retire un poco de tabaco y reinicie con pulsaciones breves. No toque nunca la espiral.
- 2- El primer cigarrillo siempre tarda un poco más porque el portatubos metálico aún no está lleno.
- 3- Antes de guardar la máquina y después de usarla, mantenga pulsado el botón hasta que no quede tabaco en el tubo. De lo contrario se secará y el siguiente cigarrillo será de peor calidad.
- 4- Después de preparar el cigarrillo, retire manualmente el tabaco restante del extremo del tubo metálico. Así será más fácil insertar el siguiente tubo.
- 5- Para obtener buenos resultados, utilice siempre tabaco fresco. Recomendamos guardarlo en un recipiente adecuado con humidificador.

Advertencias

1. Esta máquina solo puede ser utilizada por mayores de 18 años. Manténgala fuera del alcance de los niños.
2. Compruebe que la tensión del aparato coincida con la de su instalación.
3. No sumerja nunca la máquina en agua ni la coloque bajo el grifo.
4. Desenchufe el aparato después de cada uso y antes de manipularlo, limpiarlo o mantenerlo.
5. No empuje nunca el tabaco con los dedos ni con objetos dentro del depósito.
6. No introduzca cuerpos extraños en la máquina.
7. No desenchufe nunca el aparato tirando del cable.
8. No utilice el aparato si el cable está dañado.
9. Los accesorios no suministrados pueden causar daños o lesiones.
10. Si utiliza un alargador, compruebe antes que esté en perfecto estado.
11. Utilice únicamente tabaco suelto. Retire tallos y residuos antes de cargarlo. El incumplimiento puede dañar irreparablemente la máquina y anular la garantía.
12. Mantenga libres la salida del portatubos metálico y el espacio bajo el muelle. Un ruido fuerte del muelle suele deberse a residuos en la varilla.
13. No intente detener el tubo con la mano ni con un objeto mientras la máquina funciona.

Podría ser peligroso y dañar el muelle de forma irreversible.

14. Durante un uso intensivo, el portatubos se calienta mucho después de unos 20 cigarrillos. Déjelo enfriar. Mejorará la calidad de los cigarrillos y prolongará la vida útil de la máquina.
15. Utilice solo tubos estándar (8 mm).
16. No toque nunca el portatubos metálico durante el uso; puede calentarse mucho y provocar quemaduras.
17. La garantía solo es válida si el compartimento del motor se mantiene libre de polvo.

El tabaco húmedo puede teñir de negro el muelle.

Para asegurar un buen funcionamiento, limpie la máquina con regularidad. Desenchúfela, retire el tubo metálico y el muelle y límpielos con un paño húmedo. Vuelva a colocar todas las piezas.

Solución de problemas

1) El muelle está bloqueado.

Deténgase inmediatamente. Quite los cuatro tornillos junto al portatubos metálico. Retire el portatubos; el muelle puede permanecer colocado. Elimine la suciedad del tubo metálico y vuelva a montarlo. La parte más larga de la varilla biselada debe quedar hacia abajo; de lo contrario, el ajuste no funcionará correctamente.

2) La máquina ya no funciona.

Puede haber entrado tabaco en el compartimento del motor y bloqueado el interruptor.

Para resolverlo:

- a- Desenchufe la máquina.
- b- Quite los cuatro tornillos de la base.
- c- Retire la tapa.
- d- Aspire los restos de tabaco.
- e- Vuelva a colocar la tapa.
- f- Apriete los cuatro tornillos.

3) El portatubos metálico se calienta mucho.

Es normal, especialmente con la densidad máxima. Deje enfriar la máquina después de 20 cigarrillos.

4) El tabaco está demasiado suelto o demasiado compacto.

Cada persona tiene sus preferencias. La posición 3 es la más utilizada.

En la posición 5 la densidad es máxima y en la posición 1, mínima. Pruebe las distintas posiciones y elija la más adecuada.

5) Garantía y servicio posventa.

Art et Volutes garantiza la calidad de esta máquina. Si durante el uso normal se produce un defecto en los 12 meses posteriores a la compra, Art et Volutes reparará o sustituirá la máquina. Lleve el aparato defectuoso, en su embalaje original y con el comprobante de compra, a la tienda donde lo adquirió.

La garantía no cubre el muelle si ha sido dañado por un uso incorrecto. Se incluye un muelle de repuesto. Tras usos incorrectos repetidos, pueden adquirirse muelles adicionales.

¿Cómo se fuma un cigarrillo relleno de máquina?

Como cualquier cigarrillo hecho a mano. Compacte el cigarrillo golpeándolo suavemente contra una superficie dura. Retire el exceso de ceniza con un movimiento giratorio en lugar de golpear el cigarrillo. Así se mantendrá encendido.