

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Leia atentamente as instruções abaixo para tirar o melhor partido da sua compra e evitar problemas.

Atenção!

As características de um cigarro enchido à máquina são diferentes das de um cigarro tradicional. Devido à ação específica da máquina, a cinza é mais fina e solta-se mais facilmente. Nem o fabricante nem os distribuidores podem ser responsabilizados por acidentes resultantes destas características. Os melhores resultados são obtidos com tabaco identificado como "tabaco para cigarros".

1. Especificações técnicas:

A máquina funciona com corrente alternada de 220 V.

2. Modo de utilização:

- Introduza a ficha na tomada.
- Prima o botão "tube" na parte superior para baixar a alavanca preta.
- Mantendo o botão premido, coloque o tubo de cigarro no bocal metálico prateado. Solte o botão quando o tubo estiver colocado.
- Regule o botão graduado lateral para obter a densidade pretendida (a posição 3 oferece os melhores resultados).
- Coloque tabaco solto no depósito. Não encha demasiado, pois será difícil encher corretamente os cigarros. O tabaco bem arejado oferece melhores resultados.
- Prima o botão "Start" até o tubo de cigarro ficar completamente cheio.

Não segure o tubo! O tabaco afasta-o da máquina; isto é perfeitamente normal. Se o segurar, o tabaco acumula-se e danifica a espiral. A espiral só pode ser danificada por utilização incorreta e, por isso, não está coberta pela garantia.

Atenção! Se o parafuso bloquear, pare imediatamente (consulte Resolução de problemas, ponto 1).

- Desligue a máquina da tomada após a utilização.

Conselhos úteis:

- 1- Se o tabaco não se mover, solte o botão para parar a rotação. Retire um pouco de tabaco e reinicie com breves pressões. Nunca toque na espiral.
- 2- O primeiro cigarro demora sempre um pouco mais, pois o suporte metálico do tubo ainda não está cheio.
- 3- Antes de guardar e após a utilização, mantenha o botão premido até deixar de haver tabaco no tubo. Caso contrário, secará e o cigarro seguinte terá menor qualidade.
- 4- Depois de preparar o cigarro, retire manualmente o tabaco que ficou na extremidade do tubo metálico. Isto facilita a introdução do tubo seguinte.
- 5- Para bons resultados, utilize sempre tabaco fresco. Recomendamos que o conserve num recipiente adequado com humidificador.

Advertências

1. Esta máquina só pode ser utilizada por maiores de 18 anos. Manter fora do alcance das crianças.
2. Verifique se a tensão do aparelho corresponde à da sua instalação.
3. Nunca mergulhe a máquina em água nem a coloque sob uma torneira.
4. Desligue o aparelho após cada utilização e antes de o manusear, limpar ou efetuar manutenção.
5. Nunca empurre o tabaco para o depósito com os dedos ou com qualquer objeto.
6. Nunca introduza corpos estranhos na máquina.
7. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo.
8. Não utilize o aparelho se o cabo estiver danificado.
9. Acessórios não fornecidos com a máquina podem causar danos ou ferimentos.
10. Se utilizar uma extensão, verifique previamente se está em perfeito estado.
11. Utilize apenas tabaco solto. Retire ramos e outros resíduos antes de carregar a máquina. O incumprimento pode danificá-la irreparavelmente e anular a garantia.
12. Mantenha livres a saída do suporte metálico e o espaço sob a mola. Um ruído forte da mola deve-se provavelmente a resíduos na haste.
13. Não tente parar o tubo com a mão ou com um objeto enquanto a máquina estiver a funcionar.

Tal pode ser perigoso e danificar a mola de forma irreversível.

14. Durante uma utilização intensiva, o suporte do tubo fica muito quente após cerca de 20 cigarros. Deixe-o arrefecer. Isto melhora a qualidade dos cigarros e prolonga a vida útil da máquina.
15. Utilize apenas tubos standard (8 mm).
16. Nunca toque no suporte metálico durante a utilização; pode ficar muito quente e provocar queimaduras.
17. A garantia só é válida se o compartimento do motor for mantido sem poeira.

O tabaco húmido pode escurecer a mola.

Para garantir o bom funcionamento, limpe regularmente a máquina. Desligue-a, retire o tubo metálico e a mola e limpe-os com um pano húmido. Volte a montar todas as peças.

Resolução de problemas

1) A mola está bloqueada.

Pare imediatamente. Desaperte os quatro parafusos junto ao suporte metálico. Retire o suporte; a mola pode permanecer no lugar. Elimine a sujidade do interior do tubo metálico e volte a montá-lo. A parte mais comprida da haste biselada deve ficar virada para baixo; caso contrário, a regulação deixará de funcionar corretamente.

2) A máquina deixou de funcionar.

Pode ter entrado tabaco no compartimento do motor e bloqueado o interruptor.

Para resolver o problema:

- a- Desligue a máquina da tomada.
- b- Desaperte os quatro parafusos da base.
- c- Retire a tampa.
- d- Aspire os resíduos de tabaco.
- e- Volte a colocar a tampa.
- f- Aperte os quatro parafusos.

3) O suporte metálico fica muito quente.

É normal, sobretudo na densidade máxima. Deixe a máquina arrefecer depois de preparar 20 cigarros.

4) O tabaco está demasiado solto ou demasiado compacto.

Cada pessoa tem as suas preferências quanto à densidade. A posição 3 é a mais utilizada.

Na posição 5 a densidade é máxima e na posição 1 é mínima. Experimente as diferentes posições e escolha a mais adequada.

5) Garantia e serviço pós-venda.

A Art et Volutes garante a qualidade desta máquina. Se, durante uma utilização normal, ocorrer um defeito nos 12 meses seguintes à compra, a Art et Volutes reparará ou substituirá a máquina. Entregue o aparelho defeituoso, na embalagem original e com o comprovativo de compra, na loja onde foi adquirido. A garantia não cobre a mola se esta for danificada por utilização incorreta. É fornecida uma mola sobresselente na embalagem. Após utilizações incorretas repetidas, podem ser adquiridas molas adicionais.

Como se fuma um cigarro enchido à máquina?

Da mesma forma que qualquer cigarro feito à mão. Compacte o cigarro batendo-o suavemente contra uma superfície dura. Retire o excesso de cinza com um movimento de rotação, em vez de bater no cigarro. Isto ajuda a mantê-lo aceso.