

■ Bedienungsanleitung — Elektrischer Luftbefeuchter Brebbia für Zigarrenvitrinen (Art. #19069)

■ ■ Beschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen patentierten elektrischen Brebbia-Luftbefeuchter entschieden haben, der speziell für Zigarrenvitrinen entwickelt wurde. Das Gerät gewährleistet ideale Bedingungen für die Aufbewahrung Ihrer Zigarren, selbst in nicht luftdichten Vitrinen mit einem Volumen von etwa 2 m³. Es arbeitet mit sehr geringem Stromverbrauch. Der Luftbefeuchter besteht aus einem Ventilator (Fancoil) und einer schwimmenden Kugel, die in einen Wasserbehälter eingetaucht ist. Die Kugel dreht sich und befeuchtet die Luft. Wenn die Kugel leer ist, wird sie laut und zeigt damit an, dass Wasser nachgefüllt werden muss.

■ Funktionsweise

Das Gerät ist an einen Hygrostaten angeschlossen. Sobald die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht ist, schaltet sich der Ventilator automatisch ab. Die Wirksamkeit des Systems beruht auf einem großen umgewälzten Luftvolumen, einer gleichmäßigen Befeuchtung der gesamten Vitrine und der Vermeidung von Schimmelbildung.

■ Gebrauchsanweisung

1. Befüllen

- Verwenden Sie destilliertes Wasser.
- Füllen Sie den Behälter höchstens zu 2/3 und niemals bis zum Rand.
- Vermeiden Sie es, Wasser auf den Ventilator zu gießen.
- Lassen Sie die Kugel nicht vollständig leer werden.

2. Installation

- Platzieren Sie den Hygrostaten im Inneren der Vitrine.
- Stellen Sie ihn entsprechend der gewünschten Luftfeuchtigkeit ein: 70% bei 20 °C, 55% bei 40 °C oder einen Zwischenwert je nach Temperatur.
- Richten Sie den Feuchtigkeitssensor auf den Luftauslass des Ventilators.

3. Platzierung in der Vitrine

- Stellen Sie den Luftbefeuchter mittig oder unten in einen freien Bereich.
- Achten Sie darauf, dass die Regalböden den Luftstrom nicht blockieren.
- Heben Sie das Gerät bei Bedarf an, damit sich die Kugel frei drehen kann.

4. Elektrischer Anschluss

- Prüfen Sie vor dem Anschließen die Spannung des Transformators.
- Beachten Sie die Polarität des Kabels (rot = +, schwarz = -).
- Die LED leuchtet auf, wenn der Anschluss korrekt ist.
- Wenn die LED nicht aufleuchtet, vertauschen Sie die Polarität.

■ ■ Wichtige Hinweise

- Ziehen Sie vor dem Befüllen oder Reinigen immer den Netzstecker.
- Tauchen Sie den Ventilator niemals in Wasser.

- Vermeiden Sie Wasserspritzer auf elektrische Schaltungen.
- Der Luftbefeuchter darf nur in waagerechter Position betrieben werden.
- Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Schäden führen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

■ Garantie

- Die Garantie deckt ausschließlich Herstellungsfehler ab.
- Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich.
- Prüfen Sie bei einer Störung zunächst den korrekten Anschluss und den automatischen Test (Selbsttest).
- Wenden Sie sich für Unterstützung an den Brebbia-Kundendienst.