

■ Mode d'emploi — Humidificateur électrique Brebbia pour vitrines à cigares (Art. #19069)

■ Description

Merci d'avoir choisi un humidificateur électrique Brebbia breveté, spécialement conçu pour les vitrines à cigares. Cet appareil garantit les conditions idéales pour la conservation de vos cigares, même dans des vitrines non hermétiques d'environ 2 m³. Il fonctionne avec une consommation électrique très faible. L'humidificateur est composé d'un ventilateur (fancoil) et d'une balle flottante plongée dans une cuve d'eau. La balle tourne et humidifie l'air. Lorsque la balle est vide, elle devient bruyante, signalant qu'il faut rajouter de l'eau.

■ Fonctionnement

L'appareil est relié à un hygrostat. Lorsque le taux d'humidité souhaité est atteint, le ventilateur s'arrête automatiquement. L'efficacité du système repose sur un grand volume d'air brassé, une humidification uniforme dans toute la vitrine et aucune formation de moisissures.

■ Instructions d'utilisation

1. Remplissage

- Utilisez de l'eau distillée.
- Remplissez la cuve aux 2/3 maximum, jamais à ras bord.
- Évitez de verser de l'eau sur le ventilateur.
- Ne laissez pas la balle se vider complètement.

2. Installation

- Placez l'hygrostat à l'intérieur de la vitrine.
- Réglez-le selon le taux d'humidité souhaité : 70 % à 20 °C, 55 % à 40 °C, ou intermédiaire selon la température.
- Orientez la sonde d'humidité vers la bouche d'air du ventilateur.

3. Placement dans la vitrine

- Placez l'humidificateur au centre ou en bas, dans un espace dégagé.
- Évitez que les étagères bloquent le flux d'air.
- Si nécessaire, surélevez l'appareil pour que la balle tourne librement.

4. Connexion électrique

- Vérifiez la tension du transformateur avant branchement.
- Respectez la polarité du câble (rouge = +, noir = -).
- Le voyant LED s'allume lorsque le branchement est correct.
- Si la LED ne s'allume pas, inversez la polarité.

■ Notes importantes

- Toujours débrancher l'appareil avant de le remplir ou de le nettoyer.
- Ne jamais immerger le ventilateur dans l'eau.
- Éviter les projections d'eau sur les circuits électriques.
- L'humidificateur doit fonctionner uniquement en position horizontale.
- Le non-respect de ces consignes peut entraîner des pannes non couvertes par la garantie.

■ Garantie

- La garantie couvre uniquement les défauts de fabrication.
- Les pièces détachées sont disponibles sur demande.
- En cas de dysfonctionnement, vérifier d'abord le bon branchement et le test automatique (autotest).
- Pour toute assistance, contactez le service après-vente Brebbia.