

■ Istruzioni per l'uso — Umidificatore elettrico Brebbia per vetrine per sigari (Art. #19069)

■■ Descrizione

Grazie per aver scelto un umidificatore elettrico Brebbia brevettato, appositamente progettato per le vetrine per sigari. Questo apparecchio garantisce le condizioni ideali per la conservazione dei sigari, anche in vetrine non ermetiche di circa 2 m³. Funziona con un consumo elettrico molto ridotto. L'umidificatore è composto da un ventilatore (fancoil) e da una sfera galleggiante immersa in una vaschetta d'acqua. La sfera ruota e umidifica l'aria. Quando la sfera è vuota diventa rumorosa, segnalando che è necessario aggiungere acqua.

■ Funzionamento

L'apparecchio è collegato a un igrostat. Quando viene raggiunto il livello di umidità desiderato, il ventilatore si arresta automaticamente. L'efficacia del sistema si basa su un grande volume d'aria movimentata, su un'umidificazione uniforme in tutta la vetrina e sull'assenza di formazione di muffe.

■ Istruzioni per l'uso

1. Riempimento

- Utilizzare acqua distillata.
- Riempire la vaschetta al massimo per 2/3, mai fino all'orlo.
- Evitare di versare acqua sul ventilatore.
- Non lasciare che la sfera si svuoti completamente.

2. Installazione

- Posizionare l'igrostat all'interno della vetrina.
- Regolarlo in base al livello di umidità desiderato: 70% a 20 °C, 55% a 40 °C oppure un valore intermedio in funzione della temperatura.
- Orientare la sonda di umidità verso l'uscita dell'aria del ventilatore.

3. Posizionamento nella vetrina

- Posizionare l'umidificatore al centro o nella parte inferiore, in uno spazio libero.
- Evitare che i ripiani blocchino il flusso d'aria.
- Se necessario, sollevare l'apparecchio affinché la sfera possa ruotare liberamente.

4. Collegamento elettrico

- Verificare la tensione del trasformatore prima del collegamento.
- Rispettare la polarità del cavo (rosso = +, nero = -).
- La spia LED si accende quando il collegamento è corretto.
- Se il LED non si accende, invertire la polarità.

■■ Note importanti

- Scollegare sempre l'apparecchio prima di riempirlo o pulirlo.
- Non immergere mai il ventilatore nell'acqua.
- Evitare spruzzi d'acqua sui circuiti elettrici.
- L'umidificatore deve funzionare esclusivamente in posizione orizzontale.
- Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare guasti non coperti dalla garanzia.

■ Garanzia

- La garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione.
- I ricambi sono disponibili su richiesta.
- In caso di malfunzionamento, verificare innanzitutto il corretto collegamento e il test automatico (autotest).
- Per qualsiasi assistenza, contattare il servizio post-vendita Brebbia.